



Pesuohje kiinteistöille

Pumppukaivon pesu **TULEE** tehdä tarpeen mukaan 1-2 kertaa vuodessa esim. keväällä ja/tai syksyllä.

1. Kaivo pestään sisältä kokonaan. 2. Tyhjennä kaivo käsikäytöllä pumpun sähköohjauskeskuksen ohjaustaulun kytkimestä ennen pesua. 3. Pese koko kaivo varovasti painepesurilla tai puutarhaletkulla runsaalla vedellä. 4. Jos käynnistysvipasta lika ei irtoa suhkuttamalla(vipa on kelluke roikan jatkona), niin sen voi nostaa ylös ja pestä esim. astianpesuaineella ja -harjalla. 5. Pesun lopuksi **KATSO HUOLELLA**, että vipa jää samaan asentoon missä se oli ennen nostoa. 6. Pesun jälkeen käytä pumppua jälleen käsikäytöllä ja tyhjennä kaivo puoleen väliin pumppua(Lue ohjaustaulussa oleva ohje, musta kytkin, asento 2 automaatti, asento 1 käsikäyttö, käytön jälkeen palauta kytkin asentoon 2). 7. Jos pumppu jää talvilepoon pesun jälkeen(esim. kausiasunnot), täytä säiliötä kunnes vesi peittää vaakatasoisen ja sinisen pallosulkuventtiilin. Tästä katso tarkemmin myös paineviemärin käyttöohjeesta.

Mikäli et halua itse pestä kiinteistöpumppaamoja, sovi osuuskunnan kanssa vuosittaisesta pesusta, ismo.karuaho@gmail.com. puh.0447700420.

Kertaveloitus pesusta on 50 €. Osuuskunta voi myös tilaamasi pesukerran ohessa kouluttaa kiinteistön omistajan pesemään pumpun itse.

Huoltokierros tehdään aina vuosittain syys-lokakuussa. Siitä ilmoitetaan sähköpostitse vähintään viikko ennen kierrosta, jolloin voit vielä huolehtia pumppaamon pesusta ennen huoltokierrosta

Mikäli huoltokierroksella ilmenee, että et ole itse huolehtinut pumpun riittävästä pesusta, huoltomies pesee pumpun. Osuuskunta laskuttaa pesun kiinteistön omistajalta.